

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ
ФАЗА-НУЛЬ, ФАЗА-ФАЗА ИФН-300/1**

Базовая комплектация

Измеритель сопротивление петли ИФН-300/1	1 шт.	
Руководство по эксплуатации РАПМ.411218.006 РЭ	1 шт.	
Кабель РЛПА.685551.002 – измерительный красный 1,5 м.	1 шт.	
Кабель РЛПА.685551.002-03 – измерительный синий 1,5 м.	1 шт.	
Зажим типа «крокодил»	2 шт.	
Элементы питания 1,5 В АА (LR6)	5 шт.	
Bluetooth-USB адаптер	1 шт.	
Сумка для переноски	1 шт.	
Упаковка транспортная	1 шт.	
Батарейный отсек РАПМ.436244.007	1 шт.	

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ
ФАЗА-НУЛЬ, ФАЗА-ФАЗА ИФН-300/1**

Дополнительная комплектация

Штанга ШИИЭ L-6,0 (6 м)

1 шт.



Штанга ШИИЭ L-8,0 (8 м)

1 шт.



**Катушка с красным проводом, 8 м,
РАПМ.685442.004-04**

1 шт.



**Катушка с синим проводом, 8 м,
РАПМ.685442.004-05**

1 шт.



**Катушка с красным проводом, 10 м,
РАПМ.685442.004-02**

2 шт.



**Катушка с синим проводом, 10 м,
РАПМ.685442.004-03**

5 шт.

