


## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТРАССОПОИСКОВОГО КОМПЛЕКСА «СТАЛКЕР 15-14»

Базовая комплектация		Примечание	
Приёмник «Сталкер» ПТ-14	1 шт.		
Телефоны головные РЛПА.468627.001	1 шт.	Предназначены для улавливания разностей звукового сигнала	
Блок питания приемника	1 шт.	Применяется для заряда аккумулятора приемника	
Батарейный отсек 5*AA	1 шт.	Предназначен для возможности питания от 5 элементов питания типа AA	
Bluetooth-USB адаптер	1 шт.	Предназначен для беспроводного соединения приемника с ПК или ноутбуком	
Руководство по эксплуатации РАПМ.464333.008РЭ	1 шт.		
Сумка приёмника	1 шт.	Предназначена для переноски приёмника	
Чехол солнцезащитный	1 шт.	Предназначен для защиты экрана приемника от солнечных бликов	
Упаковка РАПМ.323229.015 (при отдельной поставке приёмника)	1 шт.		
Генератор «Сталкер» ГТ-15 РАПМ.435131.005	1 шт.	Предназначен для подачи поискового сигнала в коммуникацию	
Штырь заземления 20 см РАПМ.746711.001	1 шт.		



## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТРАССОПОИСКОВОГО КОМПЛЕКСА «СТАЛКЕР 15-14»

Базовая комплектация		Примечание	
Блок питания генератора	1 шт.	Предназначен для зарядки аккумуляторов. Питание от сети 220 В	
Провод соединительный 5м РАПМ.685614.011	2 шт.	Применяется для подключения генератора к коммуникации или штырю заземления	
Зажим типа «крокодил»	2 шт.	Применяются для подключения кабеля к коммуникации	
Руководство по эксплуатации на генераторы ГТ-75 и ГТ-15 РАПМ.435141.001РЭ	1 шт.		
Не входит в базовый комплект		Примечание	
Кабель питания «12 В» РАПМ.685613.001	1 шт.	Предназначен для питания генератора от автомобильного аккумулятора	
Катушка с красным проводом 10 м РАПМ.685442.004	1 шт.	Применяется для подключения генератора к коммуникации или штырю заземления	
Катушка с синим проводом 10 м РАПМ.685442.004-01	1 шт.	Применяется для подключения генератора к коммуникации или штырю заземления	
Штырь заземления 50 см РЛПА.305177.004-01	1 шт.		
Мини-датчик МД-01 РЛПА.411519.001	1 шт.	Предназначен для отбора жил в кабеле и поиска неисправностей в проводке	
Контакт магнитный РАПМ.469339.001	1 шт.	Предназначен для подключения генератора к трубопроводу	
Клещи индукционные КИ-50 (50 мм) РАПМ.418114.003	1 шт.	Предназначены для передачи поискового сигнала от генератора в коммуникацию без гальванической связи с ней	

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТРАССОПОИСКОВОГО КОМПЛЕКСА «СТАЛКЕР 15-14»

Не входит в базовый комплект		Примечание	
<b>Датчик контроля изоляции ДКИ-Е РЛПА.411129.001</b>	1 шт.	Предназначен для локализации мест повреждения при промерзшем грунте и над асфальтом. Высокая скорость работы	
<b>Датчик контроля изоляции «А-рамка» РАПМ.418114.001</b>	1 шт.	Предназначен для точного определения места повреждения за счет неизменного расстояния между электродами	
<b>Датчик контроля изоляции ДКИ-П1 РАПМ.411129.002</b>	1 шт.	Предназначен для локализации мест повреждения при промерзшем грунте и над асфальтом аналогично ДКИ-Е, но силами одного оператора	
<b>Датчик контроля изоляции ДКИ-02 РАПМ.411129.001</b>	1 шт.	Предназначен для определения мест повреждения изоляции коммуникации	
<b>Внешний GPS "Bluetooth" модуль</b>	1 шт.	Предназначен для определения и передачи данных географических координат в приемник	
<b>Адаптер зарядный «12 В» РАПМ.685614.010</b>	1 шт.	Для заряда аккумулятора ГТ-15 и ГТ-75 от автомобильного аккумулятора	

